

# FAQ #79 Connessione Wi-Fi alle UC REDY Monitor e REDY Process



+39 011.95.93.182 +39 011.95.93.182 - hot-line@wit-italia.com C/O Energy Center Via Paolo Borsellino 38/16 - 10138 Torino wit@wit-italia.com www.wit-italia.com www.wit-square.it



## Sommario

1	Descrizione	3
2	Sicorezza	.3
3	Prerequisiti	3
3.1	Prerequisiti hardware	. 3
3.2	Prerequisiti software	. 3
4	Caratteristiche	.3
5	Collegamento	.4
6	Programmazione	.4
7	Connessione Wi-Fi alle UC REDY Monitor e Process	6





#### 1 Descrizione

Questa FAQ descrive la procedura per attivare il Wi-Fi di tipo **Access Point** che permette una connessione alle UC REDY Monitor e REDY Process.

#### 2 Sicurezza

Il livello di sicurezza del Wi-Fi è il **WPA2-PSK/CCMP** con utilizzo del **WPA2 Personal**. Il Wi-Fi è integrato in modo che non ci siano collegamenti tra la rete LAN (Ethernet) e il Wi-Fi stesso.

## 3 Prerequisiti

#### 3.1 Prerequisiti hardware

UC	Rif.
PLUG REDY-MONITOR XS LAN	PLUG701
PLUG REDY-MONITOR XS 3G	PLUG702
PLUG REDY-MONITOR XS 4G	PLUG703
PLUG REDY-PROCESS XS LAN	PLUG801
PLUG REDY-PROCESS XS 3G	PLUG802
PLUG REDY-PROCESS XS 4G	PLUG803

## 3.2 Prerequisiti software

Versione REDY minima	OS minimo
V12.0.0	V2.1.1 (UC di tipo K7) V1.8.6 (UC di tipo K4)

## 4 Caratteristiche

Tipo di connessine	Access Point
Norme supportate	IEEE 802.11b/g/n
Banda di frequenza	2,4GHz
Sicurezza	WPA2-PSK
Portata	Circa 35m indoor





# 5 Collegamento

Collegare la chiave Wi-Fi fornita con le UC Monitor e Process UC a una delle due porte USB A:



## 6 Programmazione

**Step 1** Nella pagina Configurazione > Rete > USB, la chiave Wi-Fi appare automaticamente:

Valido Valido Stato Run, Ok Descrizione USB		н	•	🥝 Parame	etri								
Stato   Run, Ok     Descrizione   USB     Operation   Descrizione     Descrizione   Etichetta   Prodotto   Device   ID Costruttore   ID Prodotto   Versione   Numero di serie   Tipo prodo		1		Valido		1							
Descrizione USB Descrizione Etichetta Prodotto Device ID Costruttore ID Prodotto Versione Numero di serie Tipo prodo		Stato			Run, Ok								
Periferica Descrizione Etichetta Prodotto Device ID Costruttore ID Prodotto Versione Numero di serie Tipo prodo		Ы	•	Descri	zione	USB							
	Pe Pe	erifer	ica Descrizione	Etichetta	Prodo	tto	Device	ID Costruttore	ID Prodotto	Versione	Numero di serie	Tipo prodotto	
Text   DevUSB1   DevUSB1   USB Modem   0572   1329   24680246	-e		DevUSB1	DevUSB1	USB	Modem		0572	1329		24680246		2
🚊 DevUSB2 DevUSB2 802.11n NIC wlan0 0BDA 8179 2.00 70F11C2AD599		<u>i</u>	DevUSB2	DevUSB2	802.1	11n NIC	wlan0	0BDA	8179	2.00	70F11C2AD599		

**Step 2** Andare alla pagina **Configurazione > Rete** e cliccare su Rete WiFi.





#### **Step 3** Configurare la Rete WiFi:

<u>Parametri</u>	
Valido	Validare la connessione Wi-Fi
Stato	Stato della rete Wi-Fi (funzionamento normale se <b>Run, Ok</b> )
Descrizione	Nome della rete Wi-Fi
Monitor	Se attivo, permette la visualizzazione della comunicazione Wi-Fi
Nome dell'interfaccia	Nome tecnico della periferica connessa
Tipo di connessione WiFi	Scegliere: <b>Punto di accesso WiFi</b> (predefinito) <b>Connessione ad una rete WiFi</b> (funzionalità non ancora disponibile
Punto di accesso	
Nome rete (SSID)	Nome della connessione Wi-Fi (visibile dai diversi dispositivi) Predefinito: REDY-WiFi
Modalit di sicurezza	Selezione della gestione con o senza chiave di sicurezza
Chiave di sicurezza	Codice per il collegamento al Wi-Fi Predefinito: wit-1234
Canale	Canale radio utilizzato (può essere modificato se un canale ha una banda passante ridotta)
Consenti tutti gli indirizzi IP	Attivo (configurazione predefinita): il REDY è in grado di rispondere su tutto l'intervallo di indirizzi del DHCP, da 192.168.10.2 a 192.168.10.50. Disattivo: il REDY risponde solo all'indirizzo fornito dal DHCP, 192.168.10.2 per impostazione predefinita





Server DHCP	
indirizzo IP	Indirizzo IP del REDY nella rete Wi-Fi
<i>i</i> L'indirizzo IP d	leve essere in un domino differente da quello del REDY.
	Predefinito: 192.168.10.1
Subnet Mask	
	Subnet mask del REDY nella rete Wi-Fi Predefinito: 255.255.255.0
Inizia l'indirizzo IP	
	IP di inizio dell'area indirizzi che possono connettersi al REDY nella rete Wi-Fi
	Predefinito: 192.168.10.2
Fine indirizzo IP	
	IP di fine dell'area indirizzi DHCP che possono connettersi al REDY nella rete Wi-Fi
	Predefinito: 192.168.10.50

# 7 Connessione Wi-Fi alle UC REDY Monitor e Process

- **Step 1** Fare una ricerca Wi-Fi sul vostro device.
- **Step 2** Selezionare la rete Wi-Fi impostata nel REDY (parametro predefinito: **REDY-WiFi**).
- **Step 3** Digitare il codice di sicurezza (parametro predefinito: **wit-1234**).

REDY è ora pronto per essere utilizzato o configurato tramite la sua connessione Wi-Fi.

