Manuale d'uso





www.wit-italia.com

Manuale d'uso – OpenVPN

SOMMARIO

1	Introduzione	3
Infor	mazioni generali	3
Focus	s su OpenVPN	3
Requ	isiti hardware	3
Requ	isiti software	4
	Versioni minime	1
	Orologio di sistema	1
2	Configurare un server OpenVPN	5
Archi	tettura di rete	5
Confi	gurazione della connessione	5
	Parametri	ŝ
	Parametri di connessione	5
	Impostazione della rete VPN creata	7
	Scaricare il file di configurazione per i client VPN	7
	Scheda Connessione	3
3	Configurare un client OpenVPN	Э
Archi	tettura di rete	Э
Confi	gurazione della connessione	Э
4	Impostare una connessione cross-site 12	2
Archi	tettura di rete	2
Confi	gurazione della connessione12	2
5	Collegamento a un REDY da una postazione di supervisione 14	1
6	Risoluzione dei problemi 15	5



2

1 Introduzione

Informazioni generali

Questo documento ha lo scopo di spiegare come configurare e usare OpenVPN (client e server) nell'ambiente REDY.

Focus su OpenVPN

OpenVPN è un protocollo VPN, che permette la creazione di una rete privata virtuale (Virtual Private Network), al fine di rafforzare la sicurezza di una connessione Internet e quindi prevenire la perdita o intercettazione di dati.



Requisiti hardware

I seguenti prodotti sono compatibili:

UC	Riferimento
PLUG REDY-MONITOR XS LAN	PLUG701
PLUG REDY-MONITOR XS 3G	PLUG702
PLUG REDY-MONITOR XS 4G	PLUG703
PLUG REDY-MONITOR XS 3G/4G	PLUG704
PLUG REDY-PROCESS XS LAN	PLUG801
PLUG REDY-PROCESS XS 3G	PLUG802
PLUG REDY-PROCESS XS 4G	PLUG803
PLUG REDY-PROCESS XS 3G/4G	PLUG804



Le funzioni OpenVPN sono compatibili solo con la gamma REDY K7 (venduta da gennaio 2018).



Requisiti software

(i)

Versioni minime

Тіро	Versione
Software REDY	V14.2.0
OS REDY	V2.4.2

La connessione OpenVPN non richiede ADD software aggiuntive.

Orologio di sistema

Prima di configurare le reti VPN, è importante assicurarsi che gli ULI REDY interessati alla rete VPN siano in orario. La sincronizzazione dell'orologio tramite NTP non è obbligatoria ma raccomandata.



2 Configurare un server OpenVPN

Architettura di rete

L'ULI REDY va configurata come un server OpenVPN quando deve rimanere in attesa di una o più connessioni client OpenVPN:



Configurazione della connessione

Nella scheda **Configurazione / Rete**, cliccare sul Rete VPN Server e poi configurare la rete come richiesto:

VPN"		
C Decemetri		
Valido	0	
Stato	Stop, Wait	
Descrizione		
Monitor		
Nome dell'interfaccia		
Azione in corso	Server VPN non operativo	
🥝 Parametri di connessi	one	
Modo connessione		TCP 🗸
Indirizzo IP del server	per i client	192.168.10.53
Porta Host		1194
Numero massimo di c	lient	5
Modalit di sicurezza	1	AES-256-CBC 🗸
Compressione dei dat	ti	
Tempo tra frame di co	ntrollo (s)	10
Tempo di mancanza d	li ricezione prima del riavvio (s) 120
Impostazione della ret	te VPN creata	
Indirizzo IP 10.8.1.	.1	
Subnet Mask 255.25	5.255.0	
ATTENZIONE: Tutti i ce	igurazione per i client VPN dificati devono essere calcolati n	rima dell'esportazione
File per i client VPN		Esportare
	VPN" Valido Stato Descrizione Monitor Nome dell'interfaccia Azione in corso Parametri di connessi Modo connessione Indirizzo IP del server Porta Host Numero massimo di co Modalit di sicurezze Compressione dei da Tempo tra frame di co Tempo tra frame di co Tempo di mancanza di Indirizzo IP Impostazione della rel Indirizzo IP Impostazione della rel Indirizzo IP Indirizzo IP Indirizzo IP Indirizzo IP Subnet Mask Z55.25 Scaricare il file di conf ATTENZIONE: Tutti i ce File per i client VPN	VPN" Valido Valido Stato Stato Stato Valido Stato Stato Valido Stato Stato Valido Valido Stato Stato Valido Valid



5

Parametri

Valido	Avvia il Server OpenVPN
Stato	Sintesi dello stato del server OpenVPN
Descrizione	Descrizione della connessione server OpenVPN
Monitor	Visualizza i frame di comunicazione orodatati
Nome dell'interfaccia	Visualizza il nome della connessione (attualmente vuoto
	perché nessuna descrizione)
Azione in corso	Stato dettagliato del server OpenVPN

Parametri di connessione

Modo connessione	TCP o UDP a seconda della configurazione della rete in cui il REDY è situato.		
Indirizzo IP del server per i client	Questo indirizzo rappresenta l'IP pubblico a cui i client VPN si connetteranno per negoziare la connessione alla rete. Se il server VPN REDY è situato in una rete privata, questo indirizzo IP deve corrispondere all'indirizzo esterno del router che dà accesso alla rete privata.		
Porta Host	Numero di porta del server VPN REDY a cui i client VPN si connetteranno.		
Numero massimo di client	Numero di client simultaneamente. Il 20.	che il server VPN REDY permette valore predefinito è 5. Il massimo è il	
DescriptionPermette di selezionare la modalità di crittografia uti per proteggere la VPN. Per impostazione predefin modalità AES-256-CBC è quella più sicura. Il serve REDY permette le seguenti modalità: DES-CBCDES-CBCCAST5-CBC RC2-CBCRC2-CBCRC2-40-CBC DES-EDE-CBCDES-EDE-CBCRC2-64-CBC DES-EDE3-CBCDES-EDE3-CBCAES-128-CBC DES-128-CBC DES-EDE3-CBCDES-CBCAES-192-CBC AES-256-CBCBF-CBCAES-256-CBC		are la modalità di crittografia utilizzata /PN. Per impostazione predefinita, la BC è quella più sicura. Il server VPN guenti modalità: CAST5-CBC RC2-40-CBC RC2-64-CBC AES-128-CBC AES-192-CBC AES-256-CBC	
Compressione dei dati	Per minimizzare la quantità di dati scambiati tra il server e il client, è possibile attivare la compressione. Questo può essere molto utile per le connessioni via modem, senza degradare le prestazioni.		



Manuale d'uso – OpenVPN

 Tempo tra frame di controllo (s)
 Intervallo di tempo tra l'invio di frame di monitoraggio ai client.

Tempo di mancanza di ricezione prima del riavvio (s) Tempo dopo il quale, senza ricevere una

Tempo dopo il quale, senza ricevere una risposta ai frame di monitoraggio del client, il server riparte.

Impostazione della rete VPN creata

Indirizzo IPQuesto indirizzo IP rappresenta l'indirizzo del server VPN per i client
all'interno della rete openVPN, ma anche il primo indirizzo
dell'intervallo di indirizzi IP che il server fornirà ai diversi client.

Subnet maskIn connessione con l'indirizzo IP di cui sopra, permette di conoscere il
prefisso della Subnet VPN

Scaricare il file di configurazione per i client VPN

- File per il client VPN Una volta che la configurazione del server VPN è completa, è possibile scaricare sul PC il file di configurazione che deve essere fornito ai client per stabilire la connessione. Questo file si chiama "REDY-xxxxxxxxxx.ovpn" dove xxxxx-xxxxx rappresenta il numero di serie del server VPN REDY. Prima di poter scaricare il file è necessario che questo sia generato:
 - Questa operazione non può essere eseguita con REDY-PC.
 - È necessario aspettare la fine dell'operazione per eseguire l'esportazione. Se l'operazione non è terminata apparirà un messaggio d'errore



È possibile visualizzare il monitor del server VPN spuntando casella e cliccando sull'icona: 🚨 È possibile esportare il file di log fornito dal server cliccando sull'icona: 🕎



Per autorizzare la connessione VPN su un server REDY dalla rete pubblica alla rete privata, è necessario aprire la porta (di default 1194 sull'IP locale del REDY) sulla BOX interessata. Il protocollo da selezionare è TCP o UDP. Esempio su un LiveBOX:

DHCP	NAT/PAT	DNS	UPnP	DynDNS	DMZ	NTP	IPv6				
FTP Serv	ver	 ▼ 21 ex. : 1 	1000	21 ex. : 1000-	2000	P 🔻	192.16	8.10.54	 Toutes IP externes au 	Itorisées	Créer
Activer	Ap	plication/	Service	Port	interne	Port extern	e P	rotocole	Équipement	IP externe	
		Serveur V	/PN	1	194	1194		UDP	192.168.10.54	Toutes	Ê



Scheda Connessione

La scheda di connessione permette di sapere in tempo reale quali client sono connessi al server:

- o La data e l'ora di inizio della connessione
- o La durata della connessione
- o L'indirizzo IP del client visto sulla rete Internet
- o L'indirizzo IP del client fornito dal server VPN
- o Il numero di byte ricevuti dal client
- o Il numero di byte inviati al client



Quando il server VPN viene avviato per la prima volta, ha bisogno di un set di chiavi di sicurezza e di un certificato. Per calcolare queste informazioni possono essere necessari tra i 5 e i 10 minuti. Per seguire la progressione, tutte le operazioni eseguite sono visualizzate nel monitor. Gli avvii successivi saranno molto più:

Monitor	di rete "Serveur Vpn 149"	📑 😨 😋 🦓	چ
Data	Valore		
14:37:43	=> Info VPN server running		
14:37:43	=> Info VPN server startup control		
14:37:43	=> Info Server configuration file ok		
14:37:43	=> Info TIs-Auth file ok		
14:37:43	=> Info Creating the TIs-Auth file		
14:37:43	=> Info Diffie-Hellman file ok		
14:31:20	=> Info Creating the Diffie-Helman file		
14:31:20	=> Info Certificate for VPN customer ok		
14:31:19	=> Info VPN customer key ok		
14:31:08	=> Info VPN Client Key and Certificate Creation		
14:31:08	=> Info Public certificate of REDY ok		
14:31:08	=> Info REDY private key ok		
14:31:08	=> Info CA public certificate ok		
14:30:09	=> Info Creation of REDY keys and certificates		
14:30:09	=> Open VPN Server Network		



3 Configurare un client OpenVPN

Architettura di rete

L'ULI REDY deve essere configurato come un **client OpenVPN** quando è necessario connettersi a una rete OpenVPN:



Configurazione della connessione

Step 1 In Configurazione / Rete, selezionare Rete client VPN nel menu a tendina:





Step 2 Cliccare su **Rete client VPN** e poi inserire i seguenti parametri:

1 Selezione della rete con cui uscire dal REDY (Auto, LAN o 4G; nel modo automatico è preferita la rete LAN).





Selezione del file di configurazione dal menu a tendina.



Parametri di autenticazione (opzionale).





Non è possibile fornire supporto tecnico su un file .opvpn non funzionante, a meno che non provenga da un altro REDY. Nella prima ipotesi, sarà necessario chiedere assistenza all'amministratore di sistema che gestisce la rete VPN.



Step 3 Ora è possibile selezionare la rete VPN in ogni connessione in uscita che lo richiede. Esempio:

Gestione	Parametrizzazione	Configurazi
Sistema	Preferenza Util	izzatore
🕞 Rete IP "IP"		
P Connessione DNS SS	DP FTP FTPS HTTP HTTPS SMTP SMTP	S WOP TELNET Http2
🐞 Connessione		
Valido		
Stato	Stop, Ok	
Descrizione	WOP 127 (192)	
Monitor		
Auto Start		
Modo connessione	Cliente 🗸	
Indirizzo Destinazione	192.68.1.192	
Porta Destinazione	81	
Rete principale	LAN 🗸	
	Auto.	
🐞 Applicazione	LAN	
Protocollo WOP	Serveur Vpn 149	
	client Vpp	
` 🚵 Link		



4 Impostare una connessione cross-site

Architettura di rete

Due ULI REDY possono scambiarsi dei dati attraverso una rete VPN. In questo caso sarà necessario configurare il REDY che inizia la comunicazione come **client**, il REDY ricevente sarà configurato come **server**:



Configurazione della connessione

Step 1 Esportare il file di configurazione dar REDY Server:

Rete server VPN "Serveur V	'pn 149"	
Serveur Vpn 149 Connessione		
@PENVPN"	Parametri Valido Stato Stop, Ok Descrizione Serveur Vpn 149 Monitor ✓ Nome dell'interfaccia Server VPN non operativo	
	Parametri di connessione	
	Modo connessione UDP V	
	Indirizzo IP del server per i client 192.68.1.149	
	Porta Host 10194	
	Numero massimo di client 5	
	Modalit di sicurezza AES-256-CBC 🗸	
	Compressione dei dati	
	Tempo tra frame di controllo (s) 10	
	Tempo di mancanza di ricezione prima del riavvio (s) 120	
	🧭 Impostazione della rete VPN creata	
	Indirizzo IP 10.8.1.1	
	Subnet Mask 255.255.0	
	Scaricare il file di configurazione por i client VPN	
	File per i Client VPN Esportare	



Step 2 Sul REDY client, importare il file di configurazione precedentemente esportato:

Rete client VPN "client V	pn"
client Vpn	
	😡 Parametri
	Valido
	Stato Stop, No
	Descrizione client Vpn
@PENVPN	Monitor 🗹
	Nome dell'interfaccia
	Rete di uscita Modem 3G 🗸
	Stato della rete di uscita Rete connessa
	File di configurazione fornito dal server
	Cariamente della configurazio a Cacali fila Nueque fila calazianata
	Configurazione selezionata REDY-02639-00001.ovpn 🗸
	Indirizzo IP del server
	Autenticazione del server (Opzionale)
	Identità
	Password
	O Statistiche
	Byte ricevuti 0,0 Ko.
	Byte inviti 0,0 Ko.
	Reset Statistiche

La connessione viene instaurata automaticamente.

Step 3È ora possibile selezionare la rete VPN in ogni connessione in uscita che lo richieda.
Esempio:

Gestione	Para	metrizz	azione		Configuraz
Sistema	Preferenza		Utilizzatore		
🕞 Rete IP "IP"					
P Connessione DNS SS	OP FTP FTPS HTTP	HTTPS	SMTP SMTP	S WOP	TELNET Http2
Commenter of					
Connessione					
Valido					
Stato	Stop, Ok				
Descrizione	WOP 127 (192)				
Monitor	✓				
AutoStart	Z				
Modo connessione	Cliente 🗸				
Indirizzo Destinazione	192.68.1.192				
Porta Destinazione	81				
Rete principale	LAN 🗸				
	Auto.				
Applicazione	LAN				
Protocollo WOP	Serveur Vpn 149	~			
	Modem 3G	\vdash			
🐞 Link	client Vpn				



5 Collegamento a un REDY da una postazione di supervisione

Per accedere all'interfaccia WEB di un REDY attraverso la VPN, è possibile installare un client OpenVPN sul vostro PC per poi collegarsi al server VPN REDY. Per effettuare questa operazione è necessario essere amministratore del computer.

- **Step 1** Scaricare e installare OpenVPN: <u>https://openvpn.net/community-downloads/</u>
- Step 2 Configurare l'uso del software come amministratore facendo un clic destro e scegliendo Proprietà sul file openVPN.exe (di default C:\Program Files\OpenVPN\bin). Poi seleziona la scheda Compatibilità, infine seleziona Esegui questo programma come amministratore

Sicurezza	Dettagli	Versioni precedenti			
Generale	Compatibilità	Firme digitali			
ie il programma non funziona correttamente in questa versione di Windows, rovare a eseguire lo strumento di risoluzione dei problemi di compatibilità.					
Eseguire lo strument	o di risoluzione dei probler	ni di compatibilità			
ome scegliere le impo	stazioni di compatibilità ma	nualmente			
Modalità compatibilità					
Esegui il programm	na in modalità compatibilità	per:			
Windows 8		~			
Impostazioni					
Modalità colore Ric	dotto				
Colori a 8 bit (256)	\sim				
Esegui in risoluzion	e 640 x 480				
Disabilita ottimizza:	rioni schermo intero				
La					
Modifica impos	stazioni DPI elevati				
~					
Modifico imposto	zioni per tutti gli utenti				

- **Step 3** Avviare la rete OpenVPN sul REDY ed esportare il file di configurazione.
- Step 4Fare clic destro sul file scaricato nel PC e scegliere Start OpenVPN on this config file.Apparirà una finestra della console che descrive i passi della connessione:

2022-01-13 11:40:32 OpenVPN 2.5.0 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Oct 28 2020					
2022-01-13 11:40:32 Windows version 10.0 (Windows 10 or greater) 64bit					
2022-01-13 11:40:32 library versions: OpenSSL 1.1.1h 22 Sep 2020, LZO 2.10					
2022-01-13 11:40:32 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.h					
tml#mitm for more info.					
2022-01-13 11:40:32 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF INET]81.252.127.66:10194					
2022-01-13 11:40:32 UDP link local: (not bound)					
2022-01-13 11:40:32 UDP link remote: [AF INET]81.252.127.66:10194					
2022-01-13 11:40:32 [WIT-CA] Peer Connection Initiated with [AF INET]81.252.127.66:10194					
2022-01-13 11:40:32 open tun					
2022-01-13 11:40:32 tap-windows6 device [Connexion au réseau local] opened					
2022-01-13 11:40:32 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.8.1.10/255.255.255.255 on interface {8F28					
802A-A377-4607-82C0-41BACFA82037} [DHCP-serv: 10.8.1.9, lease-time: 31536000]					
2022-01-13 11:40:32 Successful ARP Flush on interface [21] {8F28802A-A377-4607-82C0-41BACFA82037}					
2022-01-13 11:40:32 IPv4 MTU set to 1500 on interface 21 using SetIpInterfaceEntry()					
2022-01-13 11:40:37 Initialization Sequence Completed					
2022-01-13 11:40:32 IPv4 MTU set to 1500 on interface 21 using SetIpInterfaceEntry() 2022-01-13 11:40:37 Initialization Sequence Completed					

Step 5 Il REDY che contiene il server VPN è ora accessibile all'indirizzo IP della rete VPN creata, (10.8.1.1 per default). Per interrompere la connessione, premere due volte Ctrl-C.

14 www.wit-italia.com



6 Risoluzione dei problemi

Il corretto funzionamento del collegamento viene raggiunto seguendo le istruzioni di questo manuale. Tuttavia, se si verificano problemi, fare riferimento alla tabella seguente:

Problema	Possibili cause	Soluzione
	La casella Valido è attiva	Togliere la spunta dalla casella Valido e
Non riesco a selezionare il mio file di configurazione		cliccare sull'icona 🚩 per confermare
	Il file inserito non era in	Caricare un file in formato .ovpn. Consulta
	formato .ovpn	l'elenco dei file caricati in Configurazione /
		Amministratore / Progetti.
Non posso esportare il file di configurazione	Stai utilizzando REDY-PC	Utilizzare un REDY K7 fisico. REDY-PC non è in grado di generare un file di configurazione.
	Certificato non generato	Al primo avvio, il Server VPN necessita di 5- 10 minuti per la generazione dei certificati.
Non riesco più a connettermi localmente sul mio REDY	L'indirizzo del server VPN si trova nella stessa zona del REDY e la connessione	Passare la connessione a TCP invece di UDP nel file di configurazione del server VPN.
	avviene in UDP	Rendere la rete del server VPN diversa dalla rete REDY.
La connessione VPN non funziona sul mio server REDY	La porta della BOX adsl non è aperta	Fare il routing della porta sulla box adsl.

