

Manuale d'uso eShare







SOMMARIO

Prese	entazione
Inform	azioni condivise3
UTL «F	eferente»4
Attiv	azione5
1.	Creare una connessione «HTTP Customer»5
2.	Creare una connessione «HTTPS Customer»6
4.	Configurare la risorsa «eShare»7
5.	Aggiungere e configurare una risorsa «Dominio eShare»8
Esem	pi di configurazione10
1.	Esempio 110
2.	Esempio 212





Presentazione

eShare è una risorsa che permette la condivisione di dati tra diverse UTL e@sy (10 al massimo) connesse sulla stessa rete IP (LAN e/o ADSL).



Questa funzionalità è presente a partire dalla versione 8.0.0 dell'e@sy

Informazioni condivise

Le informazioni che possono essere condivise sono:

- Gli attributi: Gruppi, Classi, Zone e Apparecchiature.
- I badge, utilizzati per l'identificazione delle persone e il controllo degli accessi.

Di queste informazioni distinguiamo due nozioni:

- Le strutture: informazioni definite durante la parametrizzazione. Esempio: nome, disposizione e descrizione degli attributi e dei badge.
 Una modifica della struttura (es. aggiunta di un gruppo, modifica della descrizione di una zona, ecc.) necessita di un'azione manuale di «Diffusione delle strutture».
 Solo le UTL configurate come «Referenti» possono diffondere le strutture (vedere il capitolo qui di seguito).
- I **dati**: informazioni in costante evoluzione (zone alla quale appartiene un badge, datazione dell'ultimo passaggio su un lettore, ecc.).

Il cambiamento di un dato è automaticamente trasmesso alle altre UTL.

I dati che possono essere condivisi riguardano unicamente i badge con:

- La zona nella quale è situato il badge.
- La data e l'ora dell'ultima presentazione del badge su un lettore.





UTL «Referente»

Una UTL configurata come «Referente» è in grado di diffondere proprie strutture oltre che poter ricevere le strutture e i dati delle altre UTL, come ogni altra UTL non referente.

Una o più UTL possono essere configurate come «Referente». Solo l'UTL (o le UTL) destinata a raccogliere le modifiche sulla struttura dovrà essere configurata come referente.





Attivazione

L'attivazione di una rete di condivisione eShare si fa in due tappe:

- 1. Creazione di una connessine «HTTP Customer» sulla rete LAN.
- 2. Aggiunta e configurazione di una risorsa «Dominio eShare».

1. Creare una connessione «HTTP Customer»

La creazione della connessione «HTTP Customer» è necessaria solo se la UTL ha delle informazioni da condividere (strutture o dati). Se l'UTL deve solo ricevere le informazioni, la sola connessione HTTP standard sulla porta 80 è sufficiente.



Step 1 Nella pagina **Configurazione > Rete > LAN**, aggiungere una connessione:

Exploitation		Paramé	trage	Configur	ation				>>
Système	Préférences	Utilisateur	Réseau	Maintenance	Boite à clés	Enregistrement	Options	Explorateur	FlashDisk
🍬 LAN								S 🗸 🖉 🕄	2 🕜 🗞 💋

Step 2 Inserire i seguenti parametri e poi validare:

Valido	\checkmark
Stato	Stop, Ok
Descrizione	eShare
Monitor	
Auto Start	
Modo connessione	Cliente
Porta Destinazione	80
Indirizzo Destinazione	0.0.0.0
Applicazione	

Indirizzo di destinazione

«Indirizzo Destinazione» non va compilato. Questa informazione è gestita dalla risorsa «Domino eShare».





2. Creare una connessione «HTTPS Customer»

La creazione della connessione "Cliente HTTPS" consente di proteggere i dati trasmessi tra le UTL. In questo caso, sostituisce la connessione http del cliente.

- È disponibile solo su REDY dalla versione 10.0.0.

- Tutti le UTL devono essere di tipo REDY e le loro connessioni eShare devono essere impostate su "Cliente HTTPS".



La comunicazione tra le UTL avviene in HTTPS tramite la porta 443 (numero di porta modificabile se necessario). La presenza di una connessione HTTPS configurata come server multiplo - AutoStart - La porta 443 deve pertanto essere presente e valida. Questa connessione viene creata per impostazione predefinita sul REDY ma è necessario convalidarla.

🐞 Connessione	
Valido	
Stato	Stop, Error Param
Descrizione	eShare Sicuro
Monitor	
AutoStart	
Modo connessione	Cliente
Indirizzo Destinazione	192.68.1.111
Porta Destinazione	443
Porta destinazione verso il Proxy	1024
Rete principale	LAN ~
G	
🐞 Applicazione	
Protocollo HTTPS Customer	
Server sicuro	
该 Link	
📺 e Share	





3. Configurare la risorsa «eShare»

Nella pagina **Parametrizzazione > Risorse**:

Step 1 La risorsa «**eShare**» esiste nella configurazione di fabbrica dell'e@sy ed è presente nell'elenco delle risorse.



Step 2 Configurare la risorsa in base ai parametri seguenti:

Parametri della risorsa
dentità Gruppo Informazioni Figli (1) Schema Parametri Stato
Comunicazione
Connessione LAN.eShare V

Parametri

Connessione

Selezionare la connessione creata in precedenza





4. Aggiungere e configurare una risorsa «Dominio eShare»

Nella pagina **Parametrizzazione > Risorse**:

Step 1 Aggiungere la risorsa «Dominio eShare» dal menu «Aggiungere una risorsa», cartella «Sistema». La nuova risorsa si posiziona automaticamente sotto la risorsa eShare presente per default nell'elenco delle risorsa.



Step 2 Configurare la risorsa in base ai parametri seguenti:

Parame	arametri della risorsa									
dentità	Gruppo	Informazioni	Testimone	Giornale	Figli (0)	Schema	Parametri	UTL	Stato	
						Settore			—	Comunicazione
				Nome di do	ominio					WatchDog (s) 0
			C	odice di do	ominio 🛛	1234				Attesa minima tra diffusioni 🛛 🚳
					:	Sicurezza	1			Tentativi di diffusione (per UTL) 3
		Non a	accetta mod	ifiche di sti	ruttura [
	Salvata	aggio dopo sir	ncronizzazio	ne delle sti	rutture [
						Autorizza	zioni di coi	ndivisio	ne	
				Ref	erente	✓				
		Elenco de	elle UTL (Ac	cetta le stri	utture)	✓				
Gruppi,	Gruppi, classi, apparecchiature e zone (Accetta le strutture)			utture)	✓					
В	adges (A	ccetta e diffon	ide i dati, ac	cetta le stri	utture) [✓				

Doi	minio	
	Nome di dominio Codice di dominio	Permette di creare dei gruppi di condivisione. Password per i gruppi di condivisione. Il «codice» deve essere identico su ogni UTL che si desidera mettere in comunicazione.
Sicu	urezza	
	Non accetta modifiche di struttura	Impedisce ogni modifiche della struttura dell'UTL.
	Salvataggio dopo sincronizzazione delle strutture	Effettua il salvataggio dei parametri dell''UTL dopo che le strutture sono state sincronizzate.
Aut	orizzazioni di condivisione	
	Referente	Permette all'UTL la diffusione delle strutture.
	Elenco delle UTL	L'UTL accetta di ricevere e di diffondere ¹ l'elenco delle UTL presente nella scheda «UTL».
	Gruppi, Classi, Apparecchiature e Zone	L'UTL accetta di ricevere e di diffondere ¹ l'elenco dei suoi Attributi, Gruppi, Classi, Apparecchiature e Zone. Lo stato degli attributi (In/Fuori Servizio, In/Fuori Allarme, etc.) non è diffuso. Questa diffusione può essere fatta attraverso il protocollo WOP.
	Badges	L'UTL accetta di ricevere e di diffonderer ¹ l'elenco dei suoi badge e dei dati ad essi associati (zona nella quale è situato il badge e l'orodatazione dell'ultima presentazione del badge su un lettore.
	¹ Referente unicamente.	





Cor	municazione	
	WatchDog(s)	Verifica lo stato della comunicazione con le altre UTL contattandole ogni x secondi come configurato. Tempo minimo: 30s, 0s = nessun Watchdog.
	Attesa minima tra diffusioni	Per evitare di sovraccaricare la rete, le diffusioni sono temporizzate attraverso la definizione di un periodo di attesa minimo. Tempo minimo: 10s.
	Tentativi di diffusione	Numero di tentativi di diffusione prima del passaggio in errore di comunicazione con una UTL.

Step 3 Inserire gli **indirizzi IP** delle UTL con le quali si vuole comunicare, e poi validare:

Pa	rametri della risorsa 👸 🗸 🌮 🤪 🥹 💸										
Ide	entità Gruppo Informazioni Testimone Giornale Figli (0) Schema Parametri UTL Stato										
1	D		Descrizione	Software	Indirizzo	Diffusione	Diffusione in errore	Ultima diffusione	Ricezione	Ultima ricezione	Stato
0	1				192.68.1.39:80						
0	2				192.68.1.36:80						
0	3				0.0.0.0:0						

Le porta 80 si aggiunge automaticamente all'indirizzo IP e le informazioni contenute nelle colonne si aggiornano al momento della prima connessione.

Para	ametri	metri della risorsa 👸 🗸 🌮 🥹 🥹 💸									> 💙
Ident	entità Gruppo Informazioni Testimone Giornale Figli (0) Schema Parametri UTL Stato										
ID		Descrizione	Software	Indirizzo		Diffusione corretta	Diffusione in errore	Ultima diffusione	Ricezione corretta	Ultima ricezione	Stato
01		HL_39	e@sy-pro 8.0.0 23/10/2015	192.68.1.39:80		1		10/11/2015 15:24:41			V .
02				192.68.1.36:80			1				X
03				0.0.0.0							

NB: Se l'e@sy da raggiungere utilizza un'altra porta http, è necessario specificarlo rimpiazzando la porta 80.

Inizializzare le statistiche

L'icona 📓 situata nella barra delle azioni dei parametri della risorsa, permette di inizializzare le informazioni contenute in tutte le colonne situate a destra dell'indirizzo IP.

Step 4 Diffondere le strutture e i dati dell'UTL «Referente» dalla scheda «Stato» della risorsa:

Parametri della risorsa	'arametri della risorsa 🗸 🖍 🖓 🥹							
Identità Gruppo Informazioni Testimone Giornale	Figli (0) Schema Parametri UTL Stato							
Stato:	Stato: Ultima diffusione in errore [ID2] (Tentativi:1, 10/11/2015 15:24:47)							
	Comando di diffusione alle UTL							
Diffusione delle strutture	Diffusione							
Diffusione di tutti i dati	Diffusione							
Sospendere la diffusione in corso	Stop							
	Richiesta di sincronizzazione							
Sincronizzazione dell'UTL	Sincronizzazione							





Esempi di configurazione

1. Esempio 1



* UTL = Unità di Trattamento Locale.

L'architettura rappresentata qui comprende diverse UTL e@sy collegate ad una rete LAN. Ognuna di esse possiede un lettore di badge che gestisce l'accesso della propria zona tecnica. Il lettore di badge autorizza o meno l'accesso al sito.

E' l'UTL «referente» che centralizza l'insieme dei badge presenti sul sito. L'aggiunta di un nuovo badge o la cancellazione si esegue da questo sito.

Sulla UTL referente si definisce l'indirizzo IP degli altri apparecchi da sincronizzare:

Logiciel	Adresse	Succès diffusion	Echec diffusion	Dernière diffusion
	192.68.1.82:80			
	192.68.1.208:80			
	192.68.1.174:80			
	192.68.1.203:80			
	0.0.0:0			
	0.0.0:0			
	0.0.0:0			
	0.0.0:0			
	0.0.0:0			
	0.0.0:0			

Un'azione sul bottone «Diffusione» diffonde le strutture, cioè i dati sui badge e **tutti gli attributi** (Gruppi, Classi e Apparecchiature).

Par	Paramètres de la ressource 👌 🗸 🔗 🤔 🥹													
Ider	tité Groupe	Informations Témoin Journ	al Enfants (0) Schén	na Paramè	tres UTL	Etat								
ID	Libellé	Logiciel	Adresse	Succès diffusion	Echec diffusion	Dernière diffusion	Succès réception	Dernière réception	Statut					
01	UTL2	e@sy-pro 8.0.0 22/09/2015	192.68.1.82:80	193		01/10/2015 13:52:00			/					
02	UTL3	e@sy-pro 8.0.0 22/09/2015	192.68.1.208:80	193		01/10/2015 13:52:02			/					
03	UTL4	e@sy-pro 8.0.0 22/09/2015	192.68.1.174:80	193		01/10/2015 13:52:04			V					
04	UTL5	e@sy-pro 8.0.0 15/09/2015	192.68.1.203:80	193		01/10/2015 13:52:06			1					
05			0.0.0:0											





Quando un nuovo badge viene creato questo deve essere diffuso verso tutti i siti. Per far ciò è necessario richiedere un invio della struttura della risorsa Dominio eShare attraverso un'azione manuale:

Informat	tions Té	moin	Journal	Enfa	nts (0) Sch	éma	Paramètre	s UTL	Etat				
			Eta	at: [)ernière diffu Commando	ISION do dif	OK Atelier de fusion aux L	e mainte TT	enance	(Tentative	s:1, 30/	09/2013	5 16:45:50
				_ (Julillanue		IUSIOII aux O						
	Diffusio	on des s	structur	es	Diffusion								
Diffus	ion de to	outes le	s donné	es	Diffusion								
Suspe	endre la c	diffusio	n en cou	irs 🛛	Stop								
				— ī)emande de	sync	hronisation						
	Synchro	onisatio	on de l'U	TL [Synchronisat	ion							

Per impostazione predefinita i gruppi dell'UTL referente sono trasmessi integralmente alle altre UTL, e vanno a sostituirsi a quelli pre esistenti (salvo parametrizzazione contraria).

L'insieme dei badge del referente è copiato su tutte le UTLs che fanno parte del suo dominio.

Nel caso di un cambiamento dello stato di un badge (In zona) l'aggiornamento sui siti connessi viene eseguito automaticamente (dal referente verso le UTLs o dalle UTLs verso il referente.

Clés valides (19) Clés dévalidées (1) Clés nouvelles (0) Clés obsolètes (0) Clés en zone (1) Administration													
	La recherche s'effectue sur les colonnes: Code, Libellé, Type 🔎 🦉												
ID		Code	▼ Libellé	Туре	Présence en zone	Date validation	Nb.validation	Etat					
00015		[0000002DCB70]	PIERRE	Wiegand	Zone contôle d'accès	01/01/2000 00:00:00	3	\checkmark	2				

La forzatura dell'invio degli stati può essere effettuata anche manualmente cliccando sul bottone «Diffusione di tutti i dati» (cartella Stato della risorsa Dominio eShare):

Informations Témoin Journal En	ifants (0) Schéma Paramètres UTL Etat							
Etat:	Dernière diffusion OK Atelier de maintenance (Tentatives:1, 30/09/2015 16:45:50 Commande de diffusion aux UTL							
Diffusion des structures	Diffusion							
Diffusion de toutes les données	Diffusion							
Suspendre la diffusion en cours	Stop							
Demande de synchronisation Synchronisation de l'UTL Synchronisation								

Tutti i parametri di ogni badge sono trasmessi: Stato dei badge (valido, non valido), uso e gruppi associati.





2. Esempio 2



Il bisogno in questa architettura è di gestire la funzione di anti-passback dei lettori di badge nei diversi siti.

Una persona che entra da una porta può uscire da un'altra porta gestita da un'altra UTL. In più, fino a quando non è uscito non ha i diritti di entrare nuovamente, ecc.

Per la parametrizzazione il principio è il medesimo di quello descritto nell'esempio 1.

La differenza è a livello dei «Badge in zona».

Quando dei badge validi sono letti, questi appaiono in Configurazione Badges Badge in zona:

Clés valid	Clés valides (20) Clés dévalidées (0) Clés nouvelles (0) Clés obsolètes (0) Clés en zone (2) Administration											
	La recherche s'effectue sur les colonnes: Code, Libellé, Type 🖉											
ID	C	Code	▼ Libellé	Туре	Présence en zone	Date validation	Nb.validation	Etat				
00015	2	[0000002DCB70]	PIERRE	Wiegand	Zone contôle d'accès	01/10/2015 15:07:47	2	K	2			
00004	2	[0000000774B3]	GERTRUDE	Wiegand	Zone contôle d'accès	01/10/2015 15:07:42	4	\checkmark	2			

I «Badge in zona» sono trasmessi in tutte le UTL del dominio. Questo significa che la persona è presente nella sua zona. Nel momento in cui la persona valida il proprio badge su un lettore di uscita viene eliminata da questa lista, L'informazione è aggiornata in tutte le UTL.

