

MANUALE DI UTILIZZO

Risorse SNNP



WIT Italia - via Ferrero 10 – 10098 Cascine Vica Rivoli (To) Tel: 011 95 90 256 - Fax: 011 95 90 115 - Hot-line: 011 95 90 117 Sito Internet: <u>www.wit-italia.com</u>



SOMMARIO

PRESENTAZIONE	3
SITO SNMP	4
PARAMETRIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE	4 4
SITO TRAP SNMP	7
PARAMETRIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE PARAMETRIZZAZIONE DELLA RISORSA	7 7







Presentazione

SNMP significa **Simple Network Management Protocol** (protocollo semplice di gestione di rete).

Si tratta di un protocollo che permette agli amministratori di rete di gestire gli apparati di rete e di effettuare diagnosi sui problemi della rete.

Il sistema di gestione di rete é basato su due elementi principali: un supervisore e degli agenti.

Il supervisore è la console che permette all'amministratore di rete di eseguire le richieste di gestione. Gli agenti sono delle entità che si trovano al livello di ogni interfaccia che connette l'apparecchio gestito alla rete e che permette di recuperare le informazioni sui differenti oggetti.

Switch, HUB, router e server sono esempi di apparati che contengono oggetti gestibili. Questi oggetti gestibili, possono essere delle informazioni fisiche, dei parametri di configurazione, delle statistiche di performance e altre informazioni che sono direttamente legate al comportamento in corso dell'apparecchio in questione. Questi oggetti sono classificati all'interno di una sorta di database chiamato **MIB** ("*Management Information Base*").

SNMP permette il dialogo tra il supervisore e gli agenti al fine di raccogliere gli oggetti desiderati all'interno del MIB.

L'architettura di gestione di rete proposto dal protocollo SNMP é quindi basato su tre elementi principali:

- Gli apparecchi gestiti (managed devices) sono elementi della rete (ponte, HUB, router o server), che contengono degli "oggetti gestiti" (managed objects) che possono dare delle informazioni sull'hardware, degli elementi di configurazione o delle informazioni statistiche;
- Gli **agenti**, cioè applicazioni di gestione di rete, residenti nelle periferiche e incaricate di trasmettere i dati di gestione locali della periferica all'NMS;
- In **sistema di gestione** (*network management systems* [**NMS**]), cioè una console attraverso la quale gli amministratori possono effettuare azioni amministrative.

L'e@sy gestisce 2 tipi di risorse SNMP.

La risorsa **SNMP** permette all'e@sy di comportarsi come un «agente» che legge i dati dell'apparecchio in locale (la scrittura non è supportata).

La risorsa **SNMP Trap** permette all'e@sy di comportarsi come un «agente» che scrive i propri dati locali all'interno di apparati.

L'SNMP permette l'invio di un segnale (trap) a un supervisore.

L'e@sy trasmette gli eventi delle risorse che sono associati alla risorsa Sito SNMP Trap.

Questa funzionalità è possibile unicamente se l'e@sy e il supervisore si trovano su una rete all'interno dello stesso dominio.







Sito SNMP

Parametrizzazione della connessione

Nella rete «LAN» dell'e@sy, creare una nuova connessione dandogli una descrizione. La porta di default del protocollo SNMP é la porta 161, e dialoga in TCP/IP.

- Scegliere Modo connessione «Cliente». •
- Inserire l'indirizzo IP del server da raggiungere e il relativo numero di porta (161 • per default).
- Selezionare il Protocollo SNMP.
- Validare la connessione.

Connoaciono	
Connessione	
Valido	
Stato	Stop, Ok
Descrizione	Cnx_SNMP
Monitor	
AutoStart	
Modo connessione	Cliente 💌
Porta Destinazione	161
Indirizzo Destinazione	192.68.1.52
UDP	
Applicazione	
Protocollo	SNMP 🗸

Parametrizzazione della risorsa





Tel





Variabili di Ingresso					
Dolmport	Forza l'importazione delle variabili				
Variabili di Uscita					
Witness	Indica lo stato della connessione del sito. True = sito sconnesso, False = sito connesso				
Fault	Stato di errore della risorsa.				
Connected	Stato della comunicazione. True = la connessione é stabilita.				
DateExchange	Data e ora dell'ultimo scambio.				
CountExchange	Numero di trame scambiate.				
Parametri Comunicazione					
Versione	Selezionare la versione 1 o 2 in funzione della versione utilizzata dall'apparato sorvegliato.				
Insieme Read	Password di lettura. Public: valore di default.				
Insieme Write	Password di scrittura. Privat : parametro di default.				
Frequenza di lettura	Indica la durata, in secondi, del ciclo di lettura dell'apparecchio.				
Connessione SNMP	Selezione della connessione utilizzata.				



Stato

Indica lo stato «Connesso» o «Sconnesso» della connessione:





Tel	: +39 011 95 90 256
Fax	: +39 011 95 90 115
Hot-line	: +39 011 95 90 117

RISORSE SNMP			
DTE/0022I	15-03-2011		
2.1	Page 5 / 10		



Aggiunta dei MIB.

I MIB che devono essere rilevati dall'apparecchio remoto vanno associati a risorse di tipo Import/Export.

Per aggiungere queste risorse, selezionare la scheda «Figli» della risorsa «Sito SNMP» e poi trascinarci sopra le risorse Import/Export desiderate:



Le risorse di Import/Export:

Della scheda «Parametri», definire il tipo di MIB e poi il suo indirizzo nell'apparecchio remoto.

Il tipo di funzionamento (Import/Export, solo Import o solo Export). <u>Attenzione:</u> attualmente solo il modo Import é funzionante.



Parametri della risorsa	🗸 🔊 🖑 🚱 📚 义
Identità Gruppo Informazioni Sprite Testimone Giornale Figli (0) Schema Parame	tri Formato Stato Import Stato
Indirizzo della variabile	
Tipo Integer 💌	
Indirizzo 1.3.6.1.2.1.1.6.9	
Tipo di funzionamento	
Tipo Import 💌	
Valore della gestione	
Unità Numero di interi	Vumero di decimali 2 🗸



wit	Via Ferrero 10	Tel	: +39 011 95 90 256	RISORSE SNMP		
	10098 Cascine Vica Rivoli (To) http://www.wit-italia.com	Fax	: +39 011 95 90 115 : +39 011 95 90 117	DTE/0022I	15-03-2011	
		Hot-line		2.1	Page 6 / 10	



Sito Trap SNMP

Parametrizzazione della connessione

Nella rete «LAN» dell'e@sy, creare una nuova connessione dandogli una descrizione. La porta di default del protocollo SNMP Trap é la porta **162** e dialoga in TCP/IP.

- Scegliere Modo connessione «Cliente».
- Inserire l'indirizzo IP del server da raggiungere e il relativo numero di porta (162 per default).
- Selezionare il Protocollo SNMP.
- Validare la connessione.

🐞 Connessione	
Valido	
Stato	Run, Ok
Descrizione	Cnx_SNMP trap
Monitor	
AutoStart	
Modo connessione	Cliente 💌
Porta Destinazione	162
Indirizzo Destinazione	192.68.1.123
UDP	\checkmark
🗞 Applicazione	
Protocollo	SNMP

Parametrizzazione della risorsa





	: +39 011 95 90 256	RIS
	: +39 011 95 90 115	DTE/002
ne	: +39 011 95 90 117	2.1

RISORSE SNMP			
15-03-2011			
Page 7 / 10			



Variabili di Ingresso

Hold	Blocca l'invio dei dati.				
Variabili di Uscita					
Witness	Indica lo stato della connessione del sito. True = sito sconnesso, False = sito connesso				
Fault	Stato di errore della Risorsa				
Connected	Stato della comunicazione. True = la connessione é stabilita				
DateExchange	Date a ora dell'ultimo scambio.				
CountExchange	Numero di trame scambiate.				
Parametri					
Comunicazione					
Versione	Selezionare la versione 1 o 2 in funzione della versione utilizzata dall'apparato sorvegliato.				
Connexion SNMP	Selezione della connessione utilizzata.				

Stato

Indica lo stato «Connesso» o «Sconnesso» della connessione:

Parametri della risorsa									
Identi	tà	Gruppo	Informazioni	Testimone	Giornale	Figli (0)	Schema	Parametri	Stato
Stato: Connesso									





Lista della risorse in diffusione

Cliccare sul bottone "Lista delle risorse in diffusione":



Si apre la seguante finestra:

Site Trap SNMP "Sito Trap SNMP"	·Windows Internet Explorer fourni par V	ИТ		_ 🗆 🗙
http://192.68.1.36/WSID0746352781/easy	//RESS/R00041-34			
OID	Descrizione	Stato		o Risorse
1.3.6.1.4.1.33197.1.1	Tension 24V	0,00 Allarme Soglia Min.	6	Risorsa
1.3.6.1.4.1.33197.1.2	ExtenBUS	Connesso (4/4)	6	ExtenBUS
1.3.6.1.4.1.33197.1.3	R00014	Sconnesso	6	E Tension 24V
Transformed in the image of	R00028	CHRONO ON 0006.10:22'55"	5	F min Site modbus
1.3.6.1.4.1.33197.1.5	Cascata di Caldaie	Cascata in arresto	6	. R00008
	×			₩ min R00010
				6 R00014
		\mathbf{i}		Acquittement d'alarmes
				E 🦕 GPRS MC
				🕀 💽 e@sy-LWan
				🕀 🚎 clip
				- C R00028
				Bilancio
				F 🥀 R00029
				E M-Bus
				• ONOFF
				TESTConnect
				Clear chrono
				TRSII Errore
				TRSII Status
				Roonaz
				Cascata di Caldaia
				Caldaia 1
				Valvola 2 vie
				Pompa di ricircolo
				Pompa di carico
				Caldaia 2
				E Caldaia 3
				E Sito SNMP
				Sito Trap SNMP
			_	< >
Pagina 1/ 🗸				

Scegliere le risorse da diffondere nell'esploratore situato a destra e trascinarle nella finestra a sinistra.

La risorsa é diffusa su apparizione o sparizione di un evento. Verificare che il «testimone» della risorsa sia correttamente configurato. La risorsa é trasmessa nei seguenti casi:

- Evento su apparizione.
- Evento su apparizione con diffusione.
- Evento su apparizione/sparizione.
- Evento su apparizione/sparizione con diffusione.
- Evento su apparizione/sparizione con diffusione su apparizione.







15-03-2011

Page 10 / 10

Export del MIB

Cliccare sul bottone "Esportare la MIB":



Il Management Information Base (MIB) si presenta sottoforma di un database normalizzato che permette di leggere e scrivere su apparati remoti in modo normalizzato.

La lista delle risorse da diffondere è registrata sottoforma di file di testo.

📮 2011_02_18 MIB[1].Txt - Bloc-notes 💦 🔲 🗖	×
Fichier Edition Format Affichage ?	
Data:18/02/2011 11:35:140WIT-MIB DEFINITIONS ::= BEGINDIMPORTSD MODULE-IDENTITY, DOBJECT-IDENTITY,D OBJECT-TYPE,DINTEGER32,DMD-20FROM SNMPV2-SMI;DR00041 MODULE-IDENTITYD LAST-UPDATED "2011021811352"D ORGANIZATION D"WIT"DCONTACT-INFO D "WIT@WIT.Fr"DDESCRIPTION""::={ wit 1 }DDwit OBJECT-IDENTITYDSTATUS CUrrentDDESCRIPTION"".:"S::= { private 1 33197 }DDR00002 OBJECT-TYPEDSYNTAX Integer (065535)DMAX-ACCESS read-onlyDSTATUS CUrrentD=-1.3.6.1.4.1.33197.1.1D::= {R00041 1}D ExtenBUS OBJECT-TYPEDSYNTAX OCTETSTING (SIZE (0255))DMAX-ACCESS read-onlyDSTATUS CUrrentD=-1.3.6.1.4.1.33197.1.2D::= {R00041 2}D R00014 OBJECT-TYPEDSYNTAX OCTETSTING (SIZE (0255))DMAX-ACCESS read-onlyDSTATUS CUrrentD=-1.3.6.1.4.1.33197.1.3D::= {R00041 3}D R00028 OBJECT-TYPEDSYNTAX OCTETSTING (SIZE (0255))DMAX-ACCESS read-onlyDSTATUS CUrrentD=-1.3.6.1.4.1.33197.1.4D::= {R00041 4}D R00021 OBJECT-TYPEDSYNTAX OCTETSTING (SIZE (0255))DMAX-ACCESS read-onlyDSTATUS CUrrentD=-1.3.6.1.4.1.33197.1.3D::= {R00041 4}D R00001 OBJECT-TYPEDSYNTAX OCTETSTING (SIZE (0255))DMAX-ACCESS read-onlyDSTATUS CUrrentD=-1.3.6.1.4.1.33197.1.5D::= {R00041 5}D ENDD	
	\sim

-